



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ FRS мод. KL

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

ВНИМАНИЕ! Номер ключа должен совпадать с номером замка!

1.1 Вставьте в «правый» замок, соответствующий ему, ключ и поверните его по часовой стрелке до упора.

1.2 Вставьте в «левый» замок, соответствующий ему, ключ. Поверните ключ по часовой стрелке до упора.

1.3 Для сейфов модели до 67: потянув за ручку, откройте дверь сейфа.

Для сейфов модели свыше 67: выполните действия согласно п. 1.1 и 1.2, затем поверните ручку против часовой стрелки и, потянув её, откройте дверь.

2. ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

2.1 Плотно закройте дверь сейфа

2.2 Вставьте в «левый» замок, соответствующий ему, ключ и поверните его против часовой стрелки до упора и вытащите его.

2.3 Вставьте в «правый» замок, соответствующий ему, ключ и поверните против часовой стрелки до упора и вытащите его. Сейф закрыт.

18.07.2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ FRS мод. KL

Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

ВНИМАНИЕ! Номер ключа должен совпадать с номером замка!

1.1 Вставьте в «правый» замок, соответствующий ему, ключ и поверните его по часовой стрелке до упора.

1.2 Вставьте в «левый» замок, соответствующий ему, ключ. Поверните ключ по часовой стрелке до упора.

1.3 Для сейфов модели до 67: потянув за ручку, откройте дверь сейфа.

Для сейфов модели свыше 67: выполните действия согласно п. 1.1 и 1.2, затем поверните ручку против часовой стрелки и, потянув её, откройте дверь.

2. ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

2.1 Плотно закройте дверь сейфа

2.2 Вставьте в «левый» замок, соответствующий ему, ключ и поверните его против часовой стрелки до упора и вытащите его.

2.3 Вставьте в «правый» замок, соответствующий ему, ключ и поверните против часовой стрелки до упора и вытащите его. Сейф закрыт.

18.07.2019 г.